

Pasos a seguir para configurar la caja decodificadora.

1. Presiona el botón **Menú** en su control remoto y seleccione **Búsqueda Manual**.
2. Una vez allí ingrese la frecuencia dependiendo del número de canal de su ubicación, como aparece en la tabla, presiona en **Iniciar Búsqueda**; el decodificador guardará los canales automáticamente.
3. Si en tu ubicación hay más de un canal, debe repetir este proceso para cada uno de ellos.

Ejemplo: Si el canal que opera en su ubicación es el 9, debe ingresar la frecuencia 189000 e iniciar la búsqueda.

No. Canal	Frecuencia del canal	No. Canal	Frecuencia del canal	No. Canal	Frecuencia del canal
7	177000	28	557000	49	683000
8	183000	29	563000	50	689000
9	189000	30	569000	51	695000
10	195000	31	575000	52	701000
11	201000	32	581000	53	707000
12	207000	33	587000	54	713000
13	213000	34	593000	55	719000
14	473000	35	599000	56	725000
15	479000	36	605000	57	731000
16	485000	37	611000	58	737000
17	491000	38	617000	59	743000
18	497000	39	623000	60	749000
19	503000	40	629000	61	755000
20	509000	41	635000	62	761000
21	515000	42	641000	63	767000
22	521000	43	647000	64	773000
23	527000	44	653000	65	779000
24	533000	45	659000	66	785000
25	539000	46	665000	67	791000
26	545000	47	671000	68	797000
27	551000	48	677000	69	803000